westerbergs



køkkenvaske esox børstet bronze 320x400

Art nr: 20031013

Esox er en køkkenvask i højkvalitets rustfrit stål – et hygiejnisk, slidstærkt og tidløst materiale, som er nemt at holde rent. Den kan nedfældes, planmonteres eller undermonteres, hvilket gør det let at tilpasse vasken til køkkenets udtryk og funktion. <br
Esox leveres komplet med kurveventil, overløbssikring, vandlås og monteringsbeslag. Køkkenvasken fås i flere farver i Nexus-kollektionen, som er udviklet til at harmonere med køkkenets øvrige detaljer og skabe en sammenhængende helhed.

 Dette produkt er en del af Westerbergs kollektion Nexus, hvor alt til køkkenet findes i samme farve. Skab et hjem, der afspejler din personlighed, dine behov og din stil. Westerbergs – One of a Kind.

Detaljeret information

Varekoder	
EAN	7333231006576
Standarder og klassificeringer	
ETIM	EC011315
Produktmål og -vægt	
Bredde (mm)	320
Bredde maks. (mm)	370
Dybde (mm)	400
Dybde maks. (mm)	450
Højde (mm)	200
Nettovægt (kg)	4,5

Materiale og overfladebehandling	
Primært materiale	Rustfrit stål
Overfladebehandling	PVD
Overfladefinish	Børstet
Farve	Børstet brons
Emballagemål og -vægt	
Emballagens højde (m)	0,235
Emballagens bredde (m)	0,420
Emballagens længde (m)	0,500
Bruttovægt (kg)	6,100

Vedligeholdelsesvejledning

Rengør vasken efter hver brug, og tør den efter med en blød klud. Dette modvirker kalkaflejringer og vanskelige pletter. Skyl eller fjern syreholdige fødevarer som juice og eddike, så hurtigt som muligt, og lad ikke genstande, der kan ruste, ligge på overfladen. En vask, der bruges dagligt, vil med tiden få små ridser. For at begrænse dem bør du være forsigtig med køkkenredskaber med ru overflader eller skarpe kanter, som kan beskadige vaskens overflade – især på farvede modeller. Brug ikke rengøringsmidler eller produkter, der indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier. Hvis sådanne midler kommer i kontakt med vasken, skal de straks fjernes for at undgå skader. Svagt sure midler kan anvendes til at fjerne kalkpletter, men de skal skylles grundigt af umiddelbart derefter. Rester af rengøringsmidler, der bliver liggende på overfladen, kan give permanente pletter. Undgå at bruge ståluld eller slibende svampe. Placer ikke varme genstande direkte på vasken, og vær opmærksom på skarpe genstande, som kan ridse overfladen.