



underskab afton 600 brun eg med vask

Art nr: 20073381

Westerbergs Afton i brun eg er et elegant vaskeskab med en varm træfornemmelse og taktile struktur. De soft-close skuffer har indvendigt liggende fronter med gribeliste i massivt træ og giver god plads til både små og store badeværelsesprodukter.

Vaskeskabet leveres sammen med den nedfældede håndvask Lugn i glaseret porcelæn, hvilket skaber en komplet og ensartet badeværelsesløsning. Justerbare ophængsbeslag gør monteringen lettere og gør det nemt at tilpasse møblet på væggen.

br> Køb armatur, bundventil og vandlås separat. Stikkontakt og skuffebelysning fås som tilvalg. For ekstra opbevaring kan Afton vaskeskabet kombineres med Afton højskabet i samme serie, hvilket skaber et ensartet og velafbalanceret udtryk i badeværelset.



The mark of
responsible forestry
FSC® C220675

Detaljeret information

Varekoder

EAN 7333231011839

Standarder og klassificeringer

ETIM EC011381

Produktmål og -vægt

Bredde (mm)	610
Dybde (mm)	465
Højde (mm)	570
Nettovægt (kg)	34

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Spånplade, Porcelæn
Overfladebehandling	Melamin belagt
Farve	Brun eg

Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m)	0,550
Emballagens bredde (m)	0,610
Emballagens længde (m)	0,632
Bruttovægt (kg)	38,500

Øvrigt

Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag
Åbningsmekanisme	Dæmpet lukkefunktion

Vedligeholdelsesvejledning

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.