



underskab afton 1200d mørk eg

Art nr: 20073397

Westerbergs Afton i eg er et elegant og stilrent badeværelsemøbel med en varm træefornemmelse og taktile struktur. De naturlige farvetoner passer godt ind i den skandinaviske stil og giver badeværelset et blødt og harmonisk udtryk. Vaskeskabet har to soft-close skuffer med indvendigt liggende fronter og gribeliste i massivt træ. Skufferne giver god plads til både små og store badeværelsesprodukter. Vaskeskabet har justerbare ophængsbeslag, som gør monteringen lettere og gør det nemt til at tilpasse møblet på væggen. Vælg mellem en nedfældet håndvask eller bordplade med fritstående håndvask. Køb armatur, bundventil og vandlås separat. Stikkontakt og skuffebeslysning fås som tilvalg. Kombinér gerne Afton vaskeskabet med højskabet i samme serie for et ensartet og velafbalanceret udtryk i badeværelset.

Detaljeret information

Varekoder

EAN 7333231012102

Standarder og klassificeringer

ETIM EC011381

Produktmål og -vægt

Bredde (mm) 1200
Dybde (mm) 457
Højde (mm) 550
Nettovægt (kg) 45,6

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale Spånplade
Overfladebehandling Melamin belagt
Farve Mørk eg

Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m) 0,585
Emballagens bredde (m) 0,681
Emballagens længde (m) 0,940
Bruttovægt (kg) 49,000

Øvrigt

Type ophæng Justerbare ophængsbeslag
Åbningsmekanisme Dæmpet lukkefunktion

Vedligeholdelsesvejledning

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.