

underskab afton 1200d brun eg

Art nr: 20073396

Skab en varm og harmonisk stemning på badeværelset med Westerbergs Afton, et elegant og stilrent vaskeskab med træmønster og struktur i brun eg. De naturlige farvetoner giver badeværelset et blødt og indbydende udtryk, der passer smukt ind i den skandinaviske stil. Kommoden har fire skuffer med soft close, indvendige fronter og grebsliste i massivt træ. Skufferne giver god plads til både små og store badeværelsesprodukter.

Vaskeskabet har justerbare ophængsbeslag, som gør monteringen lettere og gør det nemt at tilpasse møblet på væggen. Vælg mellem en nedfældet vask eller en bordplade med fritstående håndvask. Armatur, bundventil og vandlås kan tilkøbes. Stikkontakt og skuffebelysning fås som tilvalg. Kombinér gerne Afton-kommoden med højskabet fra samme serie for et ensartet og velafbalanceret udtryk på badeværelset.

Detaljeret information

Varekoder	
EAN	7333231012096
Standarder og klassificeringer	
ETIM	EC011381
Produktmål og -vægt	
Bredde (mm)	1200
Dybde (mm)	457
Højde (mm)	550
Nettovægt (kg)	45,6

Materiale og overfladebehandling	
Primært materiale	Spånplade
Overfladebehandling	Melamin belagt
Farve	Brun eg
Emballagemål og -vægt	
Emballagens højde (m)	0,585
Emballagens bredde (m)	0,681
Emballagens længde (m)	0,940
Bruttovægt (kg)	49,000
Øvrigt	
Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag
Åbningsmekanisme	Dæmpet lukkefunktion

Vedligeholdelsesvejledning

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.