højskab afton lys eg

Art nr: 20073392

Westerbergs Afton i lys eg er et stilrent og rummeligt højskab til badeværelset. Den træstrukturerede overflade giver et elegant udtryk, mens den soft-close dør med integreret greb understreger det rene design. Skabet giver god opbevaringsplads til foldede håndklæder, hygiejneartikler og andre badeværelsesprodukter. Døren kan monteres som højre- eller venstrehængt.

Højskabet har fire faste hylder, hvoraf tre er i glas. Glashylderne kan tages ud for nemmere rengøring. Justerbare ophængsbeslag gør monteringen lettere og gør det nemt at tilpasse skabet på væggen. Stikkontakt med hjørnedåse fås som tilvalg. Kombinér gerne Afton højskabet med vaskeskabet i samme møbelserie for et ensartet og velafbalanceret badeværelse.

FSC The mark of responsible forestry FSC® C220675

Detaljeret information

Varekoder	
EAN	7333231011716
Standarder og klassificeringer	
ETIM	EC010013
Produktmål og -vægt	
Bredde (mm)	350
Dybde (mm)	370
Højde (mm)	1600
Nettovægt (kg)	28

Materiale og overfladebehandling	
Primært materiale	Spånplade
Overfladebehandling	Melamin belagt
Farve	Lys eg
Emballagemål og -vægt	
Emballagens højde (m)	0,390
Emballagens bredde (m)	0,365
Emballagens længde (m)	0,390
Bruttovægt (kg)	32,000
Øvrigt	
Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag
Åbningsmekanisme	Dæmpet lukkefunktion

Vedligeholdelsesvejledning

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.